

FMI325X

Volume utile

25 l



Famiglia

Microonde

Categoria

Da incasso

Installazione

Fully built-in

Alimentazione

Elettrico

Metodo di Cottura

Microonde con grill

Controllo

Elettromeccanico



Programmi / Funzioni

N° funzioni

6

Grill largo



Pizza



Scongelo a tempo



Scongelo a peso



Microonde



Microonde + grill



Programmi automatici

8

Comandi



Display / Orologio
Comandi

1 a LED
Touch control

Apertura

Tasto elettronico

Opzioni



Programmatore Tempo
Opzioni di
programmazione tempo

Elettronico
Fine

Blocco Tasti/ Sicurezza
Bambini
Opzione Quick Start

Sì
Sì
Sì

Allarme acustico di fine cottura Sì

Caratteristiche Tecniche



Materiale della cavità	Acciaio Inox
N° di ripiani	2
Tipo di ripiani	Griglia rialzata
N° di luci	1
Tipo di luce	Led
Piatto girevole	Sì
Dimensioni piatto girevole	31.5 cm
Accensione luce all'apertura porta	Sì
Tipo Grill	Quarzo


Grill - Potenza	1000 W
Apertura porta	A bandiera
N° vetri porta totale	1
Termostato di sicurezza	Sì
Sistema di raffreddamento	Tangenziale
Schermo protettivo microonde	Sì
Interruzione microonde all'apertura della porta	Sì
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp)	206x368x328 mm
Potenza resa microonde	900 W

Dotazione Accessori Inclusi

Griglia	1	Cornice	Sì
---------	---	---------	----

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1450 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente (A)	6.3 A	Lunghezza cavo di alimentazione	150 cm
Tensione (V)	230 V		



Glossario simboli

	Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.		Il forno a microonde permette di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia, non necessitando di preriscaldamento.
	Scongelamento a tempo: Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.		Scongelamento a peso: Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili (CARNI - PESCE - PANE - DOLCI) Dopo aver inserito il peso dell'alimento , il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.
	Grill: Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.		Microonde: penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.
	Microonde + resistenza grill: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.		Funzione pizza: Questa funzione è appositamente dedicata per cuocere in tempi brevi la pizza, mediante l'utilizzo delle microonde. Per ottimizzare il risultato usare la funzione in combinazione al piatto Chef
	2 lampade alogene: La presenza di 2 lampade alogene disposte asimmetricamente rende ancora più luminoso lo spazio interno, eliminando angoli bui.		2 livelli di cottura: Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.
	Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.		Indica il volume utile della cavità del forno.