LVS254CX

Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	85 cm
Installazione	Libera installazione
N° cesti	2
Codice EAN	8017709307226



Programmi / Funzioni

Numero di programmi	10+1
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Ammollo	Sì
Express 27'	Sì
Calici	Sì
Full express 60'	Sì
ECO	Sì
Mix	Sì
Silent (-2 dB)	Sì
Intensive	Sì
Self clean	Sì
Hygiene 99,9%	Sì
Delicato	Sì

Opzioni

Opzione Dry Assist+	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì
Opzione Programmi Speciali	Sì

Cestelli

Colore cestelli	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	25,0 cm
Cestello inferiore	Con 2 inserti abbattibili


Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore
Cestello superiore	con 1 inserto abbattibile
Glass holder	Sì
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	Sì
Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Colore Componenti Interni	Verde
Cestello portaposate	Sì

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm
Profondità del prodotto (mm)	600 mm
Tipo display	LED esterno
Altezza del Prodotto (mm)	848 mm
Comandi	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Grafica programmi	Simboli
Indicatore esaurimento sale	Spia
Indicatore brillantante	Spia
Spie di avanzamento programma	Sì
Indicatore di fine ciclo	A display, con segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Massima durezza dell'acqua	100°fH;58°dH
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Materiale vasca	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox
Elemento riscaldante nascosto	Sì
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	Solo per livellamento
Copertura posteriore	Sì, con copertura contrappeso
Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168
Piano top rimovibile	Sì, con KIT opzionale
Copertura superiore	In plastica


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	C
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	73 KWh
Capacità nominale (ps)	13
Consumo di acqua [per ciclo]	8,5 l
Durata del programma	4:40 h:min
Emissioni di rumore aereo	45 dB(A) re 1 pW
Classi di emissione di rumore aereo	C
Indice di Efficienza Energetica (IEE)	43,8

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	**Frequenza**	50 Hz
Potenza installata	1800 W	**Tipo di connessione**	Monofase
Corrente	10 A	**Lunghezza cavo di alimentazione**	140 cm
Tensione	220-240 V		




Accessori non inclusi



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

Prodotti alternativi



LVS254CB

Glossario simboli



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Delicato: Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



13 coperti: Numero di coperti.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 8,5 litri di acqua.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.

Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.

SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.

SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi

L’opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.

Classe di efficienza energetica C

HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.